

UKUスプーン SOD-5400
UKUフォーク SOD-5401
UKUスプーク SOD-5402

取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。本製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき大切に保管してください。

■使用上の注意

- ・ご使用前に食器用洗剤を含ませた柔らかいスポンジでよく洗い、乾かしたあとにご使用ください。また突起部がありますのでご注意ください。
- ・はじめてご使用になる前に本体の変形や割れ・破損などがないかご確認ください。
- ・この商品は食器です。それ以外の用途には使用しないでください。
- ・ハンドルの樹脂部品に100℃以上の高温をかけないでください。
- ・強い衝撃を与えると、製品が変形したり破損したりするおそれがあります。
- ・製品の分解、改造をしないでください。
- ・直火に当てないでください。
- ・先端が鋭利になっている製品については、お子様のご使用時には特にご注意ください。
- ・お子様の手の届かないところに保管してください。

■使い方

- ①折りたたまれているハンドルを開きます。
- ②ハンドル樹脂部（以下、スライディングロックプレート）を本体側へスライドさせてハンドルと本体を固定します。
- ③ハンドルが固定されていることを確認してからご使用ください。

※収納時は逆の手順で折りたたんでください。
スライディングロックプレートまたはハンドルを握る際は、指などを挟まないようご注意ください。

■テーブルに置く際は

先端が浮いて衛生的にご使用いただけます。
※先端に食材が付着していると浮かない場合があります。

■クッカーに掛ける際は

- ・クッカーの端部に引っ掛けてご使用ください。
 - ・やけどに注意してご使用ください。
- ※端部に段や厚みがある場合は掛けられない場合があります。

■日常点検・お手入れ

- ・ご使用後はよく洗浄して水気を拭き取り、よく乾燥させてから保管してください。
- ・食器洗い乾燥機は使わないでください。スライディングロックプレートが変形する場合があります。
- ・スチールブラシや刺激の強い洗剤は、製品の表面に傷をつける可能性があるため、使用しないでください。
- ・製品を洗う際は、柔らかい布と中性洗剤を使用してください。
- ・製品の刃先を洗う際は、怪我をしないよう十分にご注意ください。

■アフターサービス

この製品の品質管理には万全を期していますが、万一不備な点がございましたらお問い合わせいただいた販売店、又は当社「お客さま係」

☎0120-75-5000までご相談ください。