

かじゅう
⚠️ 注意 ガスの過充てん禁止

- ガスの充てん時、**過充てん(充てん口よりガスが吹き出してきても、充てん作業を繰り返して行なう事)**はしないでください。過充てんをすると、ガスが液体のまま噴出し、異常燃焼をするおそれがあり危険です。またつまりなど故障の原因になります。
- 炎の大きさが不安定な(脈動する)場合、過充てんの可能性があります。その際は器具栓つまみ(黒色)をOFFに合わせて炎が確実に消えていることを確認し、充てん式タンクを取り外してください。
- ※炎が消えていない状態で充てん式タンクを取り外した場合、液体ガスが噴出し引火することがあり大変危険です。細長い棒などで充てんバルブを押し込み過充てんしたガスを抜いてください。
- ガスの充てん時、充てん口からガスが吹き出してきたら直ちに充てん作業を終了してください。この時点でガスは満タンの状態になっています。



■炎の大きさについて (取扱説明書 P.6参照)

- 炎の大きさはガス残量、ガス成分、容器(ボンベ)の内圧に大きく影響を受けます。ガスが少ない場合や、レギュラーガス(ブタンのみ)のガスを使用した場合は炎が小さくなる傾向です。気温が低い時はパワーガス(プロパンを含むガス)の使用をおすすめします。

■修理について

- 万一不具合や故障等があった場合は、ご自分で修理をなさらず、お買い求めになった販売店または当社「お客様係」フリーダイヤル0120-75-5000までご相談ください。不完全な修理はやけどや火災等につながることもあり、大変危険です。