

ご使用前に必ずお読みください。

### ⚠ 注意

- ・鍋本体と蓋に小さな傷のような白い箇所が4箇所ありますが、アルマイト加工の工程上できる跡であり傷ではありません。
- ・鍋本体および蓋に強い衝撃を与えないでください。強い衝撃を与えると変形、破損の原因になります。
- ・アルカリ性の強い水を使い湯沸かしをすると、表面のアルマイト加工が損傷しますので、使用しないでください。
- ・水質によって、湯沸かしや調理を行った際に、表面が変色することがありますが、使用上の問題はありません。
- ・鍋本体と蓋を急冷させないでください。アルマイト加工が損傷する原因になります。

## ■使用上の注意

- ご使用前に食器用洗剤を含ませた柔らかいスポンジでよく洗浄してからお使いください。
- ご使用後はよく洗浄して、水気を拭き取り乾燥させてから保管してください。
- 金属製タワシや磨き粉などで磨くと傷が付くことがあります。
- 調理後そのままクッカーの中に長時間料理を保存しないでください。
- クッカーに強い衝撃を与えないでください。強い衝撃を与えると変形・破損するおそれがあります。
- クッカーのフチまで水などを満たした状態で、ご使用にならないでください。吹きこぼれ防止のため水量と火力を調整してください。
- 吹きこぼれの際に鍋のフチから蒸気が吹き出す可能性がありますので、十分ご注意ください。
- 酸性またはアルカリ性の強いものはクッカーに入れないでください。
- 天ぷらなどの料理の際は、油の温度を200℃以上に上げないでください。
- 石油ストーブ、大きな焚き火の上で使用しないでください。
- 空焚きは絶対にしないでください。
- 電子レンジ・オーブン・食器洗い機・食器乾燥機では使用しないでください。
- クッカーの底面より炎が大きくなるようにして使用してください。
- リフターを鍋に付けたまま加熱しないでください。
- リフターを極端に強く握るような使い方はしないでください。鍋に傷が付くおそれがあります。
- 鍋本体と蓋を一緒にリフターで掴む際は、ハンドルを強く握りすぎないようにしてください。リフターが変形するおそれがあります。
- 蓋を使用する場合はつまみを引き上げて使用してください。
- リフター使用時に、手を挟まないように注意してください。
- お子様が手を触れないように注意してください。
- リフターは鍋のコーナーをつかんでください。
- 鍋本体と蓋を同時に掴んだ状態で、蓋を外さないでください。鍋本体が脱落するおそれがあります。
- 金属製の鋭利な調理器具をお使いの時は、鍋に傷を付けないようご注意ください。傷を付けますと、腐食の原因となります。