



注意

■使用上の注意

- ・ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってください。
- ・電子レンジ、オーブン、食器洗浄機は使用しないでください。
- ・熱湯をかけたり、煮沸しないでください。
- ・金属製たわしや磨き粉などは使用しないでください。
- ・ご使用の際はエアロマグへしっかり押し込んで装着してください。フタが浮いた状態だとエアロマグから抜け落ちるおそれがあります。
- ・お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ・洗浄時のつけ置きなどにより、変色・ひび割れなど劣化のおそれがあります。
- ・火にかけたり、火の近くに置かないでください。